

# UVハイブリッド浄水器 Cube

ウォーターロジック・カスタマーセンター



0120-524-388

受付時間

平日:9:00~17:00(土・日・祝 休み)

## 温水アイコン

温水アイコンをオレンジの照明が点灯するまで1秒間押し続けてください。その後注水ボタンを選択すれば、温水が注水されます。(この安全機能によって子供等による誤った操作で温水が注水されることを防止します。)

## 注水ボタン

注水したい水の種類を選択した後にこの注水ボタンを押し続けてください。コップの注水量が希望の水量になったら、注水ボタンから手を離してください。

## 冷水アイコン

冷水を選択して、注水ボタンを押してください。

## 常温水アイコン

常温水を選択して、注水ボタンを押してください。

## 水漏れ検知アイコン

このアイコンが点灯したら、給水を停止して、ウォーターロジック・カスタマーセンターへご連絡ください。

## フィルター・アイコン

このアイコンが点灯したら、フィルターカートリッジを交換してください。

## UVランプ・アイコン

UVランプの不具合発生。  
UVランプを交換してください。

電源・UVランプOK  
(異常なし)

## 冷水

冷水アイコンを押して選択し、注水ボタンを押してください。



## 常温水

常温水アイコンを押して選択し、注水ボタンを押してください。



## 温水(チャイルドプルーフ)

オレンジのアイコンが点灯するまで温水アイコンを1秒間押し続けてください。その後注水ボタンを押せば、温水が注水されます。(この安全機能によって幼児や子供による誤った操作で温水が注水されることを防止します。)



## 高温水

表示パネル上の高温水アイコンを押し続けてください。アイコンが赤色に点滅して、Cube内の水が加熱されていることが表示されます。高温水アイコンの点滅が消えたら、Cube内の水が指定された温度の高温水になったことを示しています。こののち、温水の注水方法と同じ方法で高温水を注水してください。



## 注水ボタン

注水したい水の種類を選択した後にこの注水ボタンを押し続けてください。コップの注水量が求める水量になったら、注水ボタンから手を離してください。



## スリープモードの選択

Cubeは、3時間未使用時に自動的にスリープモードに入る様に、工場出荷時に設定されています。

### スリープモードのオン/オフ

オン=高温水アイコンを10秒間押し続ける。

オフ=温水アイコンを10秒間押し続ける。